

HN-2880C パーツリスト (parts list)

1. 本体 A

Body A

Ref.No.	Parts No.	部品名	Parts Name	部品名	Q'ty
1	2880C1001	土台アセンブリ	Base assembly	土台 Assy	1
2	2880C1002	電装ボックス	Electric equipment box	配电箱	1
3	2880C1003	電装ボックスフタ	Box lid	配电箱盖	1
4	2880C1004	HASHIMA底板	Hashima logo base plate	HASHIMA底板	2
5	2880C1005	キャスター	Caster	万向脚轮	6
6	2880C1006	アジャスター	Adjuster	支撑脚	6
7	2880C1007	上側フレーム-L前	Upper frame-L front	上侧板-L前	1
8	2880C1008	上側フレーム-L後ろ	Upper frame-L rear	上侧板-L后	1
9	2880C1009	駆動ローラー	Driving roller	驱动罗拉	1
10	2880C1010	キー	Key	平键	1
11	2880C1011	テンションローラー	Tension roller	张紧罗拉	1
12	2880C1012	ひし形ピロブロック	Pillow block	菱形轴承	4
13	2880C1013	防振ゴム	Vibration isolation rubber	防震垫	8
14	2880C1014	テンションブロック	Tension block	张紧座	2
15	2880C1015	爪付きナット	Fixing nut	金属锁紧螺母	2
16	2880C1016	平ワッシャー	Plain washer	平垫圈	4
17	2880C1017	スラストベアリング	Thrust bearing	球面推力轴承	2
18	2880C1018	テンションフレーム-L	Tension frame-L	张紧底板-L	1
19	2880C1019	六角ボルト	Hex nut	内六角圆柱头螺钉	2
20	2880C1020	ガイドピン	Guide pin	导向销	4
21	2880C1021	フレーム-固定プロファイル	Frame-fixed alminum extrusion	侧板固定铝型材	6

Ref.No.	Parts No.	部品名	Parts Name	部品名	Q'ty
22	288C1022	先付けナット	Fixing Nut	先装螺帽	4
23	2880C1023	ベルト	Belt	传动带	1
24	2880C1024	上側フレーム-R前	Upper frame-R front	上侧板-R前	1
25	2880C1025	上側フレーム-R後	Upper frame-R rear	上侧板-R后	1
26	2880C1026	テンションブロッカー-R	Tension block-R	张紧底板-R	1
27	2880C1027	スプリングワッシャー	Spring washer	弹垫	12
28	2880C1028	カバー取り付けカラー	Cover fixing collar	盖板用环	12
29	2880C1029	モーターベース	Motor base	马达安装座	1
30	2880C1030	駆動モーター	Driving motor	驱动马达	1
31	2880C1031	タイミングプリー-N15	Timing pulley-N15	同步带轮-N15	1
32	2880C1032	タイミングプリー-N20	Timing pulley-N20	同步带轮-N20	1
33	2880C1033	タイミングベルト	Timing velt	同步齿形带	1

2. 本体 B

Body B


Ref.No.	Parts No.	部品名	Parts Name	部品名	Q'ty
1	2880C2001	下ヘッドー前Assy	Lower head-front Assy	下磁头-前 Assy	1
2	2880C2002	下ヘッドー後Assy	Lower head-rear Assy	下磁头-后 Assy	1
3	2880C2003	上ヘッドAssy	Upper head Assy	上磁头 Assy	2
4	2880C2004	ベルトガイドプレート F	Belt guide plate-front	电木板-前	1
5	2880C2005	ベルトガイドプレート R	Belt guide plate-rear	电木板-后	1
6	2880C2006	ガイドLー前	Guide L-front	导向板L-前	1
7	2880C2007	ガイドLー中	Guide L-mid	导向板L-中	1
8	2880C2008	ガイドLー後	Guide L-rear	导向板L-后	1
9	2880C2009	ガイドRー前	Guide R-front	导向板R-前	1
10	2880C2010	ガイドRー中	Guide R-mid	导向板R-中	1
11	2880C2011	ガイドRー後	Guide R-rear	导向板R-后	1
12	2880C2012	中央製品ガイドL	Center guide L	中间导向板-L	2
13	2880C2013	中央製品ガイドR	Center guide R	中间导向板-R	2
14	2880C2014	中間ガイド上カバー前	Guide upper cover-F	中间导向上盖-前	1
15	2880C2015	中間ガイド上カバー後	Guide upper cover-R	中间导向上盖-后	1
16	2880C2016	光電管	Photosensor	光电开关	2
17	2880C2017	光電管カバー	Photosensor cover	透光罩	2
18	2880C2018	上側カバーーL	Upper cover L	上侧盖板-L	1
19	2880C2019	上側カバーーR	Upper cover R	上侧盖板-R	1
20	2880C2020	防護板金ーL	Safty cover L	防护钣金-L	1
21	2880C2021	防護板金ーR	Safty cover R	防护钣金-R	1

3. 電装品


Electric equipments

Ref.No.	Parts No.	部品名	Parts Name	部品名	Q'ty
1	2880C3001	タッチパネル	Touch panel	触摸屏	1
2	2880C3002	パネルステーA	Panel stay A	人机支架A	1
3	2880C3003	パネルステーB	Panel stay B	人机支架B	1
4	2880C3004	スタートスイッチ	Start switch	启动按钮开关	1
5	2880C3005	パネル接続USBケーブル	Panel connect USB cable	面板安装型USB线束	1
6	2880C3006	飾りボルト	Pan screw	装饰螺丝	8
7	2880C3007	上ヘッド内蔵基板 カバー	PCB cover	上磁头基板外盖	2
8	2880C3008	AMP 基板	AMP board	AMP 基板	4
9	2880C3009	配線板	Wiring board	配线板	1
10	2880C3010	アダプター板	Adapter board	扩展ED板	1
11	2880C3011	PLCコントロール	PLC control	PLC主机	1
12	2880C3012	書き込みモジュール	Module	输入模块	3
13	2880C3013	スピコン	Speed controler	调速器	1
14	2880C3014	ヒューズ	Fuse	保险丝 5A	1
15	2880C3015	ヒューズホルダー	Fuse holder	保险丝座+盖	1
16	2880C3016	端子台固定金具	Terminal fixing metal	端子台固定金具	2
17	2880C3017	单相電源フィルタ	Filter	单相电源滤波器	1
18	2880C3018	トランス	Transformer	变压器	1
19	2880C3019	ブザー	Buzzer	蜂鸣器	1
20	2880C3020	端子台	Terminal frame	端子台	1
21	2880C3021	電源ユニット	Power supply unit	开关电源	1
22	2880C3022	電源ユニット固定板金	Power unit fixing plate	开关电源安装钣金	1
23	2880C3023	5V電源基板	5V Power supply board	5V电源基板	1
24	2880C3024	モーター附属品	Motor accessories	马达附属品	1
25	2880C3025	電源スイッチ	Power supply switch	断路器	1
26	2880C3026	電源スイッチ固定板金	Switch fixing plate	断路器安装钣金	1
27	2880C3027	通信ケーブル	Telecommunications cable	通信线缆	1

1. 本体 A
Body A



2. 本体 B
Body B



3. 電装品 Electric equipments

